

UYGULAMA FAALİYETİ

Gaz pedalı konum sensörünü kontrol ederek değiştiriniz.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Parametreleri yorumlayarak gaz pedal konum sensörünün arızalı olduğunu tespit ediniz.	➤ Arıza arama menüsünden motor kumandası sistem grubunu seçiniz. ➤ Oto teşhis-genel bakış menüsünden sistem kontrolü bölümünü seçiniz. ➤ Sistem kontrolü bölümünden gaz pedalı konum sensörünü seçiniz. ➤ İlk önce gaz pedalı konum sensörünün fonksiyon tanımını okuyunuz. ➤ Muhtemel arıza kodlarını ekrandan okuyunuz.
➤ Sensörün elektriki kontrollerini yapınız.	➤ Sensörün gerilim beslemesi kontrolünü yapınız. ➤ Sensörün sinyal gerilimi kontrolünü yapınız.
➤ Gaz pedalı konum sensörünü değiştiriniz.	➤ Okunan gerilim, sinyal değerleri olması gereken sınırlar içersinde değilse; hatlarda kopukluk, kısa devre olduğu tespit edilirse gaz pedalı konum sensörünü yenisi ile değiştiriniz.
➤ Diagnos cihazı ile sensörün çalışmasını kontrol ediniz.	➤ Motor işletim sistem grubundan hata hafızasını tekrar okuyarak daha önce bulduğunuz kalıcı arızaların silinmiş olduğunu gözlemleyiniz. Eğer kalıcı arızalar silindi ise sensör normal çalışıyor demektir.