


UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki uygulama faaliyetini yaparak telefon bağlantısını kurabileceksiniz.



Uygulama 1.1: Telefon ve güç kaynağı bağlantısı

Malzeme listesi

- 2x Telefon makinesi, 12 V dc güç kaynağı, 470 Ω direnç

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Telefon ve güç kaynağını yukarıdaki gibi monte ediniz. ➤ 1. telefonun ahizesini kaldırarak 2. telefonu gözlemleyiniz. ➤ 2. telefonun ahizesini kaldırarak konuşmayı başlatınız. ➤ Konuşma bağlantısını test ediniz.	➤ İş güvenliği tedbirlerini alınız. ➤ Güç kaynağı gerilimine dikkat ediniz.